

Geo Motion センサー開発セット β 版 ご利用の手引き

■安全にお使いいただくために必ずお守りください■

△警告：小さなお子様の手の届かないところで保管・使用してください。誤って飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。製品の分解・改造・修理を自分でしないで下さい。火災・感電・故障の恐れがあります。製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。故障等の際は、当社までご相談ください。

<保証規定>

- ご購入日から 1 年以内に製品が故障した場合、無償修理または交換を受けることができます。
- 次の場合は、上記期間内であっても無償修理または交換を受けることができません。使用上の誤り、不当な改造もしくは修理による故障または破損・火災、地震、落雷、風水害等外部的要因による故障または破損・ご購入後の運送、移動、落下、衝撃等による故障または破損。
- 製品の故障が疑われる場合、当社までご連絡いただくか、ホームページにて修理をお申ください。その際、当社から製品の送付先をご案内いたしますので、製品とご購入日が確認できる書類（レシート等）を添えてお送りください。なお送料は送付元負担とさせていただきます。
- 修理の内容により、製品を交換する場合等がございます。なお、交換の場合は当社同等製品との交換となります。

<免責規定>

- 製品内に保存されたデータ、製品により取得されたデータの消失・破損に伴う損害を含め、製品の使用・故障に伴う損害が発生した場合であっても、当社はその責任を負いません。
- 当社が法律上お客様に責任を負うべき場合といえども、当社の責任は法律上許される範囲内で、お客様による製品購入代金相当額をもって上限と致します。上記の規定はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

◎製品の故障等に関するお問い合わせ

メールでのお問合せ先 info@sachikokodama.com
WEB でのお問合せ先 <https://www.geomotion.biz/>

〒182-0017 東京都調布市深大寺元町 1-11-1 にぎわいの里 2F8
児玉幸子スタジオ株式会社

<使い方>

①インターネットで下記 URL にアクセスし、「開発用 β 版」のページから受信用ソフトウェア（Windows 10 用、または Mac 用）をダウンロードし、センサデータを受信する PC にインストールしてください。

www.geomotion.biz

受信用ソフトウェアのインストール方法、ご利用方法に関しましては、同サイト上のマニュアルに従ってください。

②Geo Motion センサは、ペットボトル蓋ケース（Motion Patch）にあらかじめ組み込まれた状態でお届けします。同センサ 1 個につき 1 個の CR2032（ボタン型電池）をご用意ください。



※充電できる LIR2032 ボタン型電池もご使用になれます、購入される電池および充電器の安全性を十分に確かめた上でご使用ください。

※新品の CR2032 電池の連続使用時間は約 4 時間です。

③ペットボトル蓋ケースを、モーションデータを取得したいモノに両面テープ、糸などで取付けます。（製品の裏側の数字は、Windows 用のデバイス番号です。この番号は控えておいてください。）

④蓋をあけ、ボタン電池を + を上にした状態で挿入し、蓋をそっと閉めてください。

閉める際に、蓋を強く締めすぎないようご注意ください。

電池を入れた状態で蓋を閉めるとセンサが電池に接触して通電し、モーションデータの取得・発信が開始されます。



電池を入れて蓋を閉めた状態。

►マークが正方形の土台の角に向く。

⑤PC で受信用ソフトウェアを起動し、センサデータの受信を開始してください。

⑥センサの動作終了：受信ソフトウェアを終了させてください。

ご利用が終わりましたら、必ず製品のフタを開け、ボタン電池を取り出してください。そのままにしておくと発信が継続し、電池を消耗します。